

【GCS26】 デスクトップ PC とモニタの接続ガイド

- ・ デスクトップ PC の利用には、各種ケーブルおよびモニタへの接続が必要です。
- ・ GCS26 では、19 インチ/23 インチ/27 インチのモニタを提供しています。
- ・ 本ガイドでは 27 インチのモニタの接続方法を案内しておりますが、19インチ/23 インチのモニタでも同様の手順で接続することが可能です。
- ・ 23 インチ/27 インチのモニタについては、初回電源投入時に**セットアップ**が必要です。
 - ▶ セットアップ手順は2ページ目の「[新モニタの初期セットアップガイド](#)」をご確認ください。

接続が必要なもの

- ・ 電源ケーブル
- ・ LAN ケーブル
- ・ ディスプレイポートケーブル
- ・ マウス
- ・ キーボード

接続する機器


- ・ デスクトップ PC 本体 (Dell Pro Slim QCS1250)
- ・ モニタ (19/23/27 インチのモニタ)

初回電源投入時にセットアップが必要です。
2ページ目の
[「新モニタの初期セットアップガイド」](#)
をご確認ください。

以下の画像を参考に接続してください。

モニタ同梱の
[ディスプレイポートケーブル](#) を使用します。

以下のマークとケーブルの形状が目印です。
※HDMIケーブルとは異なるケーブルです。




電源ケーブル



LANケーブル



ディスプレイポート
ケーブル




新モニタの初期セットアップガイド

- ・ GCS26 で提供されている23インチ/27インチのモニタは、初回電源投入時にセットアップが必要です
 - 19インチのモニタは設定無しで利用できます
- ・ PC とモニタの接続が済んでいることが前提です
 - 接続方法は1ページ目の[【GCS26】デスクトップ PC とモニタの接続ガイド](#)をご確認ください

【モニタの操作ボタンの説明】

23インチ/27インチは、背面に[電源ボタン][操作ボタン]があります。




電源ボタン

電源ボタンを押下すると、モニタの電源が入ります。

操作ボタン

操作ボタンの  は、マウスのホイールのように、上下左右に動かすことができます。下図のように、モニタ背面の操作ボタンを直接操作します。



を上下左右に動かすことで、画面を操作することができます。




を押し込むことで、決定をすることができます。

初期セットアップ手順

1. モニタの電源を入れる

背面の[電源ボタン]を押下し、モニタ電源をONにします。

電源が入ると、右図のような操作案内画面が表示されます。




2. 言語を選択する

電源投入後、自動で言語選択画面へと切り替わります。

背面の[操作ボタン]を上下に動かし、任意の言語を選択してください。


[操作ボタン]を押し込むことで、決定できます。



3. USB 充電について決定する

消費電力が増加するため、**「いいえ」を推奨**しております。

[操作ボタン]を押し込むことで、決定できます。



以上で初期セットアップは終了です。
PC画面が正常に投影されるかお試しください。